

래디언스는 공극이 거의 없고 내 화학성이 우수하여 유지관리가 매우 용이합니다. 별도의 코팅제 또는 광택작업이 필요 없으며 젖은 행 주나 천으로 닦아 주는 것 만으로도 대부분의 오염물이 제거됩니다.

일상오염 제거방법

오염원이 묻은 즉시 부드러운 천에 가정용 세제를 묻혀 제거하시면 항상 청결한 상태로 유지가 가능합니다. 오염을 제거할 때는 연마재가 함유되지 않은 가정용 중성세제와 물로 닦아 주십시오. 연마재가 함유된 클리너 또는 왁스를 사용하면 오히려 표면의 광택을 저하시킬 수 있으니 사용하지 마십시오.

심한오염 제거방법

심한 오염도 일상오염과 같이 중성세제와 물로 제거가 가능하며, 거칠지 않은 Scotch-Brite® 패드를 사용하는 것을 추천합니다. 또한 차(TEA) 자국은 락스를 사용해 제거하면 더욱 효과적입니다. 청소 후 물을 사용해 깨끗이 행귀주시고 남은 물기는 반드시 제거해야 물자국을 예방할 수 있습니다. 래디언스 표면에 방치된 물이 장시간 경과되면 수분은 증발되지만, 물 속에 있는 백색의 미네랄 물질들이 잔류되는 현상(백색물질 성분 : 칼슘, 나트륨 등)으로 인해 물자국이 발생할 수 있습니다. 물자국이 발생한 경우, 부드러운 천에 온수를 묻혀 제품의 표면을 여러 번 닦아주면 됩니다. 만약 제거되지 않는다면 석회 제거제 (lime scale remover)를 사용하시기 바랍니다. 단, 표면을 심하게 문지르거나 마모성이 있는 천을 사용하시면 스크래치가 발생하거나, 광택이 감소할 수 있으므로 주의해주시기 바랍니다.

사용시 주의사항

열충격 방지 : 래디언스의 내열성이 매우 우수하여 제품에 직접 열을 가하지 않는 한 사용에 큰 문제가 없습니다. (내열온도 : 150°C 이하) 단, 천연석과 같이 순간적이고 직접적인 열이 제품에 가해지면 손상이 발생할 수 있으니, 가스레인지 사용시 불꽃이 제품에 닿지 않도록 하시고 또한 뜨거운 냄비, 뚝배기 등 가열된 조리기구는 받침대 위에 놓으십시오.

스크래치 보호 : 래디언스는 천연화강석 이상의 표면강도를 가지고 있어 스크래치가 잘 발생하지 않습니다. 그러나 칼, 철 수세미 등 경질의 재료를 표면에 접촉되지 않도록 하십시오. 특히 상판 위에서 칼을 사용할 경우는 도마를 사용하십시오.

사용이 제한되는 클리너: 바닥 코팅 제거용 클리너, 신나, 알칼리성 세제, 연마재가 함유된 클리너 및 왁스, 강한 화학물질(염산, 수산화나트륨, 수산화칼륨 등)등은 사용하지 마십시오. 만일 상기 물질이 제품에 묻은 경우는 즉시 물로 세척하여 주십시오.